

Impostazioni



Nome

Coping ZR (ZIRCONIA)



Rimuovi sottosquadri



Compensazione fresaggio



Mappa differenze



Impostazioni avanzate



Lacca chiusura

0.000



mm

Lacca chiusura suppl.

0.020



mm

Dist. da linea di marg.

1.00



mm

Dist. smussamento

0.20



mm

Raggio fresaggio

0.450



mm

Sfalsamento comp. fres.

0.10



mm

Nuova comp. fres.



OK

Applica